

C2744603 Start & cook Kookpot met deksel 24 cm - TEFAL

€ **44,99**



more info on website



3168430313941

C2744603 Start & cook Kookpot met deksel 24 cm

C2744603
3168430313941
TEFAL - Kookpot

Tefal

PRODUCTBESCHRIJVING

De Tefal Start & Cook braadpan is ontworpen om maaltijden elke keer weer perfect te maken, waardoor de stress bij het koken wordt weggenomen en het dagelijkse koken eenvoudiger wordt. De hoogwaardige antiaanbaklaag zorgt ervoor dat u zonder problemen kunt genieten van het onvergeloofbare gevoel dat u met nieuwe recepten slaagt, terwijl de Thermo-Signal™-technologie de ideale kookstarttemperatuur aangeeft voor verrukkelijke resultaten.

C2744603 Start & cook Kookpot met deksel 24 cm - TEFAL

EIGENSCHAPPEN

Algemeen		Gebruiksgemak	
Pulsinstelling	—	Met antikleeflaag	✓
Hoog/laag	Hoog	Fysieke kenmerken	
Functies		Diameter	24 cm
Geschikt voor warmtebronnen	Alle warmtebronnen	Materiaal	ALUMINIUM
Onderhoud & Reiniging		Kleur	Zwart
Vaatwasbestendig	—	Hittebestendige handvaten	✓
		Met maataanduiding	—
		Met deksel	✓
		Eco label	
		Betaalbaar met ecocheques	Neen